



Donde:

- F1 → Protección circuito de mando.
- F2 → Protección sobrecargas motor trifásico.
- F3 → Protección circuito de potencia.
- F4 → Protección circuito inductor.
- S0 → Pulsador de paro general.
- S1 → Pulsador de activación.
- KM 1 → Contactor de activación motor.

Conexión del motor:





