

ZONA 1: CON RESISTENCIAS, MENOS CABLEADO. SE COLOCAN RESISTENCIAS AL FINAL DE CADA LÍNEA, Y EN CADA

ZONA 4 Y 5: SIN RESISTENCIAS. MÁS CABLEADO PORQUE HAY QUE CABLEAR EL TAMPER. UNA ZONA SERÁ PARA EL TAMPER Y LA OTRA PARA EL "NC" DEL

